

EUROLITE Set 4x LED PARTY Spot Silent RGB/WW with Soft Bag

Projecteur compact avec 12 x LED 4in1 RGB/WW 5 W et contrôle DMX

Réf. : 42110204

GTIN: 4026397724882



Caractéristiques:

- 12 LED 5 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
- Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- 10 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 20 couleurs prédéfinies
- Utilisable dans le mode CH DMX 8
- Commandé via CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- L'article est livré avec avec sac de transport pratique
- Avec un Angle de départ de 12°
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)
- Avec Double étrier
- Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres

Logistique

EAN / GTIN: 4026397724882

Poids: 2,90 kg

Longueur: 0.41 m

Largeur: 0.17 m

Hauteur: 0.21 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	17 W
Classe de protection:	SK II
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise euro Tramite
Conception du câble:	2 x 0,75 mm² H03VVH2-F

Longueur du câble:	Env. 1 m
Batterie:	Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	12 x 5 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0,5 - 16 Hz
Canaux DMX:	8
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	2000 Hz
Angle de départ:	12°
Angle de départ (1/2 pic):	12°
Angle de départ (1/10 pic):	30°
Rendu de couleur (CRI):	80 Ra
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
Port USB:	1 x type A
Dimension:	Longueur : 9 cm Largeur : 15,5 cm Hauteur : 19 cm Diamètre : Ø 12,5 cm
Poids:	2,60 kg
Matériau:	Plastique dur
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø13mm
Matériau:	Métal, 1,5 mm
Matériau:	Textile

Contenu de la livraison:

- 4 x Appareil
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x télécommande
- 1 x Batterie
- 1 x sac