

## Ständer für Saxophon sil

Ständer für Saxophone, chrom

**Art.-Nr.: 26600035**

GTIN: 4026397171952



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

## Ständer für Saxophon sil

Ständer für Saxophone, chrom

**Art.-Nr.: 26600035**

GTIN: 4026397171952

### Features:

---

- Farbe: chrom
- Stabil und praktisch
- Einklappbare FüÙe
- Metallteile verchromt
- Hochwertige Lackierung
- Mit Befestigungsgummi