

RELACART R-14D Sistema di distribuzione per antenna

Distributore di antenna (470 - 900 MHz)

Art.n.: 13055194

GTIN: 4026397566543



Features :

- Distributore di antenne attivo per il funzionamento di quattro ricevitori UHF True Diversity su una coppia di antenne multiple
- Migliora l'immunità alle interferenze e aumenta la portata
- Sostituisce le antenne e gli alimentatori dei ricevitori
- È possibile collegare fino a cinque distributori di antenne R-14D per un totale di 16 collegamenti radio
- Uscite a bassa tensione per l'alimentazione di quattro ricevitori UHF, incluso il cavo di collegamento DC corrispondente
- Utilizzo nell'intera banda di frequenza UHF (470 - 900 MHz)
- Tutti i collegamenti dell'antenna tramite prese BNC, con 10 cavi BNC
- UHF 470 - 900 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm

Logistica

EAN / GTIN: 4026397566543

Peso : 4,00 kg

Lunghezza : 0.59 m

Larghezza : 0.43 m

Altezza : 0.09 m

Dati tecnici :

Tipo:	Antenne e distributori
Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	Massimo 60 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Impedenza:	50 Ohm

Gain:	Uscita: 0 dB
Banda di frequenza:	UHF 470 - 900 MHz
Tensione in uscita:	4 x 12 V DC
LED di stato:	Power
Collegamenti:	Ingresso: Antenna via 2 x BNC (F) 8 V Uscita: Antenna via 8 x BNC (F)
Interruttore:	Interruttori di accensione/spegnimento
Materiale:	Metallo
Colore:	Nero
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 24,2 cm Altezza: 4,45 cm
Peso:	3,00 kg

Contenuto della confezione:

- 1 x Dispositivo
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 10 x Cavi BNC
- 4 x cavi adattatori
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x dichiarazione di conformità